

## English




# Silicone Lamp

Instruction Manua

### ON-OFF

Slide the switch  
Position "ON": turn on  
Position "OFF": turn off



### Timing

Slide the switch to "30" position to set the timer for 30 minutes.

### USB Charge

Red light on when charging  
Green light on when fully charged

### Important parameter

Product Name: Silicone Lamp  
Product Class: Sleep lamp  
Model: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A016, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, D5, K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
Specification: Touch light  
Rated Voltage: DC5V  
Rated Power: 2W  
Charging Current: 200-600mA  
Input Current: DC 5V --- 5A  
Battery Capacity: 1200mAh  
Battery Time: 6h  
Charging Time: 2-3h  
Material: ABS/Silicone

### Instructions

1. Switch identifier at the bottom  
ON: ON  
OFF: Indicates shutdown.  
30 indicates 30 minutes  
2. when using it, please push the switch to the "ON" at this time the light intensity is 30%, pinch or tap the silicone cover the light intensity will be increased to 60%, tap it again, the light intensity will be increased to 100%, one more tap, the light will be turned off  
When pushing the switch to the "30" position, the timer is set for 30 minutes. Operations within 30 minutes will not be re-timed, and the lights will be turned off at the end of the timer. After turning off the lights, all operation will be ineffective. To wake up again, the switch needs to be set to the "30" minute position again to restart.  
Push the switch to "OFF" to shut down.



MADE IN CHINA



# Silikonlampe

## Bedienungsanleitung

**AN AUS**  
Schieben Sie den Schalter  
Stellung „ON“: Einschalten  
Stellung „OFF“: ausschalten



**Zeitliche Koordinierung**

Schieben Sie den Schalter auf die Position „30“, um den Timer auf 30 Minuten einzustellen

### USB-Aufladung

Rotes Licht leuchtet beim Laden

Grünes Licht leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist

### Wichtiger Parameter

Produktname: Silikonlampe  
Produktklasse: Schlaf Lampe  
Modell: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A071, A072, A073, A074, A075, A076, A077, A078, A079, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086, A087, A088, A089, A090, A091, A092, A093, A094, A095, A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000.


### Anweisungen

**1. Schalterkennung unten**  
**EIN: EIN**  
AUS zeigt das Herunterfahren an.  
30 bedeutet 30 Minuten

**2. Wenn Sie es verwenden, schieben Sie bitte den Schalter auf „ON“.** Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Lichtintensität 30%. Tippen Sie mit einer Zange auf die Silikonhülle. Die Lichtintensität wird auf 60% erhöht. Tippen Sie erneut darauf, um die Lichtintensität auf 100% zu erhöhen. Noch einmal tippen, das Licht wird ausgeschaltet.

Wenn Sie den Schalter auf die Position "30" stellen, wird der Timer auf 30 Minuten eingestellt. Vorgänge innerhalb von 30 Minuten werden nicht neu eingestellt, und die Lichter werden am Ende des Timers ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten der Lichter sind alle Vorgänge wirkungslos. Um den Timer erneut zu starten, muss der Schalter wieder auf die Position "30" Minuten gestellt werden. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf "OFF".






# Lámpara de silicona

Manual de instrucciones

## ENCENDIDO APAGADO

Desliza el interruptor  
Posición "ON": encender  
Posición "OFF": apagar



## Carga USB

Luz roja encendida al cargar  
La luz verde se enciende cuando está completamente cargada

## Momento

Deslice el interruptor a la posición "30" para configurar el temporizador en 30 minutos.

## Parámetro importante

Nombre del producto: Lámpara de silicona  
Clase de producto: Lámpara para dormir  
Modelo: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A071, A072, A073, A074, A075, A076, A077, A078, A079, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086, A087, A088, A089, A090, A091, A092, A093, A094, A095, A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000.


## Instrucciones

1. Identificador de interruptor en la parte inferior ON: ON  
APAGADO indica apagado.  
30 indica 30 minutos.

2. Cuando lo use, presione el interruptor hacia "ON" en este momento la intensidad de la luz es del 30%, pellizque o toque la cubierta de silicona, la intensidad de la luz aumentará al 50%, siquelo nuevamente, la intensidad de la luz aumentará al 100%, un toque más, la luz se apagará.

Al presionar el interruptor a la posición "30", el temporizador se ajusta a 30 minutos. Las operaciones dentro de los 30 minutos no se volverán a temporizar, y las luces se apagarán al final del temporizador. Después de apagar las luces, todas las operaciones serán ineficaces. Para volver a despertar, el interruptor debe colocarse de nuevo en la posición de "30" minutos para reiniciar. Empuje el interruptor a "OFF" para apagar.





# Lampe en silicone

## Manuel d'instructions

### ALLUMÉ ÉTEINT

Faites glisser l'interrupteur  
Position "ON": allumer  
Position "OFF": éteindre

MARCHE ARRÊT 30

Horaire

Faites glisser l'interrupteur sur la position « 30 » pour régler la minuterie sur 30 minutes.

### Recharge USB

Lumière verte allumée lors de la charge  
Lumière verte allumée lorsqu'elle est complètement chargée



### Paramètre important

Nom du produit : lampe en silicone.  
Classe de produit : lampe de sommeil.  
Modèle : A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A071, A072, A073, A074, A075, A076, A077, A078, A079, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086, A087, A088, A089, A090, A091, A092, A093, A094, A095, A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000.

### Instructions

1. Identifiant de l'interrupteur en bas ON : ON  
OFF indique l'arrêt.  
30 indique 30 minutes


2. Lorsque vous l'utilisez, veuillez appuyer sur l'interrupteur sur « ON ».  
À ce moment, l'intensité lumineuse est de 30 %, pincez ou appuyez sur le couvercle en silicone, l'intensité lumineuse sera augmentée à 50 %, appuyez dessus à nouveau, l'intensité lumineuse sera augmentée à 100 %, encore une fois, la lumière s'éteindra.

Lorsque l'interrupteur est en position "30", le minuteur est réglé sur 30 minutes. Les opérations effectuées dans les 30 minutes ne seront pas reprogrammées, et les lumières s'éteindront à la fin du minuteur. Après avoir éteint les lumières, toutes les opérations seront inefficaces. Pour rallumer, l'interrupteur doit être remis en position "30" minutes pour redémarrer. Appuyez sur l'interrupteur "OFF" pour éteindre.



FABRIQUÉ EN CHINE





# Lampada in silicone

Manuale di istruzioni

## ACCESO SPENTO

Far scorrere l'interruttore  
Posizione "ON": accensione  
Posizione "OFF": spegnere

ACCESO SPENTO 30

## Tempismo

Far scorrere l'interruttore sulla posizione "30" per impostare il timer per 30 minuti

## Carica USB

Luce rossa accesa durante la ricarica  
Luce verde accesa quando è completamente carica



## Parametro importante

Nome prodotto: lampada in silicone  
Classe prodotto: lampada per dormire  
Modello: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011,  
A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024,  
A025, A027, A028, A029, A030, A032,  
D5

K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159,  
K-1160

Specifica: Tocca la luce  
Tensione nominale: DC5V  
Potenza nominale: 2 W  
Corrente di carica: 200-600 mA  
Corrente in ingresso: DC 5V=1A  
Capacità della batteria: 1200 mAh  
Durata della batteria: 6 ore  
Tempo di ricarica: 2-3 ore  
Materiale: ABS/silicone

## Istruzioni

### 1. Cambia l'identificatore in basso su ON: ON

OFF indica lo spegnimento.  
30 indica 30 minuti!

2. quando lo si utilizza, premere l'interruttore su "ON" in questo momento l'intensità della luce è del 30%, pizzicare o toccare la copertura in silicone, l'intensità della luce verrà aumentata al 60%, toccarla nuovamente, l'intensità della luce verrà aumentata al 100% , ancora un tocco e la luce si spegnerà.

Quando si sposta l'interruttore sulla posizione "30", il timer è impostato per 30 minuti. Le operazioni all'interno dei 30 minuti non verranno riprogrammate e le luci si spegneranno al termine del timer. Dopo aver spento le luci, tutte le operazioni diventeranno inefficaci. Per riattivarsi, l'interruttore deve essere impostato di nuovo sulla posizione di 30 minuti per riattivarsi. Spingere l'interruttore su "OFF" per spegnere.




MADE IN CHINA



## 실리콘 램프

지시 매뉴얼

**ON/OFF**  
스위치를 밀어  
"ON" 위치: 켜기  
위치 "끔": 끄기




### 중요한 매개변수

재용 이름: 실리콘 램프  
재용 분류: 수면 램프  
모델: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, D5  
K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
사양: 터치 조정  
정격 전압: DC5V  
정격 전력: 2W  
충전 전류: 200-600mA  
입력 전류: DC 5V~1A  
배터리 용량: 1200mAh  
배터리 시간: 6시간  
충전 시간: 2-3시간  
재질: ABS/실리콘

### 지침

1. 하단의 스위치 식별자 ON: ON OFF 종료를 나타냅니다. 30은 30분을 나타냅니다.  
2. 사용 시, 스위치를 "ON"으로 눌러주세요. 이때 빛의 강도는 30%입니다. 실리콘 커버를 떼지 않으면 빛의 강도가 60%로 증가하고, 다시 한번 꺾으면 빛의 강도가 100%로 증가합니다. 한 번 더 꺾으면 빛이 꺼집니다.  
스위치를 "30" 위치로 누르면 타이머가 30분으로 설정됩니다. 30분 내의 작업은 다시 시간이 재설정되지 않으며, 타이머가 끝나면 조명이 꺼집니다. 작업을 한 후에는 조명이 자동으로 종료됩니다. 다시 켜려면 스위치를 "30" 위치로 다시 설정하여 재시작해야 합니다. 스위치를 "OFF"로 눌러 종료합니다.





## シリコンランプ

### 取扱説明書

**オンオフ**  
スイッチをスライドさせます  
位置「ON」: オン  
位置「OFF」: オフ



### タイミング

スイッチを「30」の位置にスライドすると、タイマーが30分に設定されます

### USB充電

充電中は赤いライトが点灯します  
完全に充電されると緑色のライトが点灯します

### 重要なパラメータ

製品名: シリコンランプ  
製品クラス: スリープランプ  
モデル: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, D5, K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
仕様: タッチライト  
定格電圧: DCSV  
定格電力: 2W  
充電電流: 200-600mA  
入力電圧: DC 5V=1A  
バッテリー容量: 1200mAh  
バッテリー時間: 6時間  
充電時間: 2-3時間  
材質: ABS/シリコン

### 指示

1. 下部のスイッチ識別子  
ON: ON  
OFF: シャットダウンを示します。  
30は30分を示します

2. 操作するときは、スイッチを「オン」に押し続けてください。  
このときの光強度は30%です。シリコンカバーをピンチヨ  
ーでタップすると、光強度は50%に増加し、もう一度タップすると、  
光強度は100%に増加します。もう一度タップするとライトが消えます。

本製品は、中国産品です。本製品の品質は、品質検査を通過しています。  
本製品の保証期間は、本製品の保証書に記載されています。  
本製品の保証期間は、本製品の保証書に記載されています。  
本製品の保証期間は、本製品の保証書に記載されています。




中国製



# Silikonlampa

## Instruktionsmanual

**PÅ AV**  
Skjut omkopplaren  
Position "PÅ": släp på  
Position "AV": stäng av



### USB-laddning

Röd lampa lyser vid laddning  
Grön lampa lyser när den är fulladdad

### Viktig parameter

Produktnamn: Silikonlampa  
Produktklass: Sovlampa  
Modell: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, D5, K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
Beröringssensorlampa  
Märkspänning: DC5V  
Märkeffekt: 2W  
Laddningsström: 200-600mA  
Ingångsström: DC 5V~1A  
Batterikapacitet: 1200mAh  
Batteritid: 6h  
Laddningstid: 2-3h  
Material: ABS/silikon

### Anvisningar

**1. Byt identifierare längst ned PÅ: PÅ**  
AV indikerar avstängning,  
30 anger 30 minuter

**2. När du använder den, tryck på strömbrytaren till "ON".** Ljusstyrkan är då 30 %. Nyp eller tryck på silikonhöljet så ökar ljusstyrkan till 60 %. Tryck igen så ökar ljusstyrkan till 100 %. Ytterligare ett tryck stänger av ljuset.

När du trycker på knappen till "30"-läget ställer timern in på 30 minuter. Åtgärder inom 30 minuter kommer inte att tidinställas om, och lamporna släcks i slutet av timern. Efter att lamporna har släckts kommer alla åtgärder att vara ineffektiva. För att väckas igen måste knappen ställas in på "30"-minutersläget igen för att starta om. Tryck på knappen till "OFF" för att stänga av.



TILLVERKAD I KINA



## Silikonová lampa


Návod k použití

### ZAPNUTO VYPNUTO

Posuňte vypínač

Poloha "ON": zapnout

Poloha "OFF": vypnout



### Nabíjení přes USB

Při nabíjení svítí červená kontrolka

Příprávním nabíjí svítí zelené světlo

### Nacřsování

Posuňte přepínač do polohy "30" pro nastavení časovače na 30 minut

### Důležitý parametr

Název produktu: Silikonová lampa

Tržba produktu: Lampa na spaní

Model: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, DS K-1155, K-1155, K-1156, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160

Specifikace: Dotykové světlo

Jmenovité napětí: DC5V

Jmenovitý výkon: 2W

Nabíjecí proud: 200-600mA

Vstupní proud: DC 5V-1A

Kapacita baterie: 1200 mAh

Výdrž baterie: 6h

Doba nabíjení: 2-3h

Materiál: ABS/Silikon

### Instrukce

1. Přepněte identifikátor ve spodní části ON: ON  
OFF indikuje vypnutí.  
30 znamená 30 minut

2. Při používání prosím přepněte spínač do polohy "ON". V tomto okamžiku je intenzita světla 30%. Lehce tiskněte na silikonový kryt, intenzita světla se zvýší na 50%. Znova tiskněte, intenzita světla se zvýší na 100%. Další tisknutím se světlo vypne.

Přetisknutím spínače do polohy "30" se časovač nastaví na 30 minut. Operace v rámci 30 minut se znovu nečtou a světlo se po uplynutí časovače vypne. Po vypnutí světla budou všechny operace neúčinné. Chcete-li se znovu probudit, je nutné spínač znovu nastavit do polohy "30" minut, aby se restartoval. Stisknutím spínače do polohy "OFF" se vypne.




VYROBENO V ČINĚ



## مصباح السيليكون

تعليمات مانوا



### معلومة مهمة

اسم المنتج: مصباح سيليكون  
قوة المنتج: مصباح النور  
نموذج: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, DS  
K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160

مواصفات: ضوء الخمس  
الجهد: DC5V  
الطاقة المقرة: 2 واط

نار الشحن: 600-200 مللي أمبير  
مدخل التيار: تيار متناهي 5 فولت = 1 أمبير  
سعة البطارية: 1200 مللي أمبير

وقت التشغيل: 2-3 ساعات  
المواد: تيس/سيليكون


### تعليمات

1. قم بتدليل المصباح  
ON: في الأسفل  
OFF: في الأعلى لتشغيل  
بمجرد إطفاء المصباح OFF  
بمجرد إطفاء 30

2. "عند استخدامه ، يرجى الضغط على المصباح إلى "تشغيل"  
في هذا الوقت تكون مدة الضوء 30 ، اضغط على  
غطاء السيليكون ، يسترد ضوء الضوء إلى 60 ، اضغط  
على ضوء أخضر ، يسترد ضوء الضوء إلى 100 ،  
الضغط مرة أخرى ، سيتم إيقاف تشغيل الضوء ،  
عند الضغط على المصباح إلى وضع "30" ، يتم  
ضبط المصباح لمدة 30 دقيقة ، إن يتم إعادة  
ضبط المصباح خلال 30 ثانية ، سيتم إيقاف الضوء  
في نهاية التوقيت ، بعد إعادة الأضواء ، سيتم جميع  
العمليات غير قتالة لتشغيلها مرة أخرى ، يجب ضبط  
المصباح على وضع "30" كل مرة أوقف وإعادته  
إيقاف التشغيل "OFF" لتشغيل المصباح إلى



صنع في الصين




# Lampa silikonowa

## Instrukcja Manua

### WŁ.-WYŁ

Przesuń przełącznik  
Pozycja "ON": włącz  
Pozycja "WYŁACZONY": wyłącz



### wyczucie czasu

Przesuń przełącznik do pozycji „30”, aby ustawić timer na 30 minut

### Ładowanie USB

S świeci się czerwona lampka podczas ładowania

Zielone światło świeci się, gdy jest w pełni naładowane

### Ważny parametr

Nazwa produktu: Lampa silikonowa

Klasa produktu: Lampka nocna

Model: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, DS K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160

Specyfikacja: Lampa dotykowa

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc znamionowa: 2 W

Prąd ładowania: 200-600mA

Prąd wejściowy: DC 5V--1A

Pojemność baterii: 1200 mAh

Czas pracy baterii: 6 godzin

Czas ładowania: 2-3 godziny

Materiał: ABS/silikon

### Instrukcje

#### 1. Przełącznik identyfikatora na dole ON: ON

WYŁ. Oznacza wyłączenie.

30 oznacza 30 minut

2. Podczas używania, proszę przesuwać przełącznik w pozycję "ON". W tym momencie natężenie światła wynosi 30%. Naciśnij silikonową osłonkę, natężenie światła wzrośnie do 50%. Ponowne naciśnięcie zwiększy natężenie światła do 100%. Kolejne naciśnięcie wyłączy światło.

Po przesunięciu przełącznika w pozycję "30", timer ustawiony jest na 30 minut. Operacje w ciągu 30 minut nie zostaną ponownie zmierzone, a światła zostaną wyłączone po zakończeniu timera. Po wyłączeniu światła wszystkie operacje będą nieskuteczne. Aby ponownie się włączyć, przełącznik należy ponownie ustawić w pozycję "30" minut, aby uruchomić ponownie. Przesuń przełącznik w pozycję "OFF", aby wyłączyć.



WYPRODUKOWANO W CHINACH





# Siliconen lamp

Instructiehandleiding

**AAN UIT**  
Verschuif de schakelaar  
Positie "AAN": inschakelen  
Positie "UIT": uitschakelen



**Tijdstip**

Schuif de schakelaar naar de "30"-positie om de timer in te stellen op 30 minuten

## USB-opladen

Rood lampje brandt tijdens het opladen  
Groen lampje aan wanneer volledig opgeladen

## Belangrijke parameter

Productnaam: Siliconen Lamp  
Productklasse: Slaaplamp  
Model: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, 05  
K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
Specificatie: Aanraaklamp  
Nominale spanning: DC5V  
Nominiaal vermogen: 2 W  
Laadstroom: 200-600mA  
Ingangsstroom: DC 5V~1A  
Batterijcapaciteit: 1200mAh  
Batterijduur: 6 uur  
Oplaadtijd: 2-3 uur  
Materiaal: ABS/siliconen

## Instructies

### 1. Identificatie onderaan AAN: AAN schakelen


UIT Geeft uitschakeling aan.  
30 geeft 30 minuten aan.

2. wanneer u het gebruikt, drukt u de schakelaar naar de "aan" -stand op dit moment is de lichtintensiteit 30%, knijp of tik op de siliconen afdekking, de lichtintensiteit wordt verhoogd tot 50%, tik er opnieuw op, de lichtintensiteit wordt verhoogd tot 100%, nog een tik, het licht wordt uitgeschakeld.

Wanneer de schakelaar naar de "30" positie wordt gedrukt, wordt de timer ingesteld op 30 minuten. Activiteiten binnen 30 minuten worden niet opnieuw getimed, en de lichten worden aan het einde van de timer uitgeschakeld. Na het uitschakelen van de lichten zijn alle handelingen ineffectief. Om opnieuw te activeren, moet de schakelaar opnieuw op de "30" minuten positie worden ingesteld om opnieuw te starten. Druk op de schakelaar op "UIT" om uit te schakelen.



GEMAAKT IN CHINA




## Silikone lampe

### Brugsanvisning

#### TÆND SLUK

Skub kontakten  
Position "TIL" ("on"): tændt  
Position "OFF": Sluk



#### USB-opladning

Rødt lys tændt under opladning  
Grønt lys tændt, når fuldt opladet.

#### Timing

Skub kontakten til position "30" for at indstille timeren til 30 minutter.

#### Vigtig parameter

Produkt navn: Silikone Lampe  
Produkt kategori: Sovelampe  
Model: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, 05  
K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
Berørings sensor lys  
Nominal spænding: DC5V  
Nominal effekt: 2W  
Opladningsstrøm: 200-600mA  
Indgangsstrøm: DC 5V--1A  
Batterikapacitet: 1200mAh  
Batteritid: 6t  
Opladningstid: 2-3 timer  
Materiale: ABS/Silikone

#### Instruktioner

##### 1. Tænd identifikator nederst TIL: TIL

OFF betyder nedlukning.  
30 angiver 30 minutter

2. Når du bruger den, skal du trykke på kontakten til "TIL" ("on"). På dette tidspunkt er lysintensiteten 30%. Knib og tryk på silikoneoveret, så øges lysintensiteten til 60%. Tryk på den igen, så øges lysintensiteten til 100%. Et tryk mere, så slukkes lyset.

Når du skubber kontakten til "30"-positionen, indstilles timeren til 30 minutter. Handlinger inden for 30 minutter vil ikke blive re-timet, og lyset vil blive slukket ved timerens afslutning. Efter at have slukket lyset, vil alle handlinger være ineffektive. For at vække igen skal kontakten indstilles til "30"-minutterspositionen igen for at genstarte. Tryk på kontakten til "OFF" for at lukke ned.



LAVET I KINA



## Szilikon lámpa

Használati útmutató

**BE KI**  
Csúsztassa a kapcsolót  
Pozíció "BE": bekapcsol  
Pozíció "OFF": kikapcsolva



**Időzítés**

Csúsztassa a kapcsolót a "30" állásba, hogy 30 percre állítsa az időzítőt.

**USB töltés**

Piros fényt világít töltés közben  
Zöld fényt világít, ha teljesen fel van töltve.

### Fontos paraméter

Termék neve: Szilikon lámpa  
Termékkategória: Alvólámpa  
A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011  
A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024,  
A025, A027, A028, A029, A030, A032,  
DS K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159,  
K-1160


Érintő lámpa  
Névleges feszültség: DC5V  
Névleges teljesítmény: 2 W  
Töltési áram: 200-600mA  
Bemeneti áram: DC 5V~1A  
Akkumulátor kapacitása: 1200 mAh  
Akkumulátor üzemidő: 6 óra  
Töltési idő: 2-3 óra  
Anyag: ABS/Szilikon

### Utastítás

1. Alsó kapcsoló azonosító BE: BE  
OFF azt jelenti, hogy kikapcsolás.  
30 perc 30 perccel jelent  
2. Használat közben nyomja meg a kapcsolót az "ON" állásba, ekkor a fényerősség 30%. A szilikon burkolat megnyomásával vagy megérintésével a fényerősség 60%-ra növelhető. Újabb megnyomással a fényerősség 100%-ra növelhető. Még egy megnyomással a fény kikapcsol.  
A kapcsoló "30" állásba állításakor a visszaszámítás 30 percre van beállítva. A 30 perccel belüli műveleteket nem kell újra közelebb, és a visszaszámítás végén a lámpák kialudnak. A lámpák kikapcsolása után minden művelet hatástalan lesz. Az ébresztéshez a kapcsolót ismét a "30" perces állásba kell állítani az újraindításhoz. A kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót "OFF" állásba.



KÍNÁBAN KÉSZÜLT



# Lâmpada de silicone

Manual de Instruções

## LIGADO DESLIGADO

Deslize o interruptor  
Posição "LIGADO": ligar  
Posição "OFF": desligar

LIGADO DESLIGADO 30

Tempo

Deslize o interruptor para a posição "30" para definir o temporizador para 30 minutos.

## Carga USB

Luz vermelha acesa ao carregar  
Luz verde acesa quando totalmente carregado



## Parâmetro importante

Nome do Produto: Candeeiro de Silicone  
Classe do produto: Candeeiro de dormir  
Modelo: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, A035, K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
Especificação: Toque de luz  
Tensão nominal: DC5V  
Potência Nominal: 2W  
Corrente de Carregamento: 200-600mA  
Entrada de Corrente: DC 5V-1A  
Capacidade da bateria: 1200mAh  
Tempo de Bateria: 6h  
Tempo de carregamento: 2-3h  
Material: ABS/Silicone

## Instruções

- 1. Interruptor de identificação na parte inferior LIGADO: LIGADO**  
Desligar indica encerramento.  
30 indica 30 minutos.
  - 2. Ao usá-lo, por favor, empurre o interruptor para "ON".**  
Neste momento, a intensidade da luz é de 30%. Pressione ou toque na capa de silicone, a intensidade da luz aumentará para 60%. Toque novamente, a intensidade da luz aumentará para 100%. Mais um toque, a luz será desligada.
- Ao colocar o interruptor na posição "30", o temporizador é definido para 30 minutos. As operações dentro de 30 minutos não serão redefinidas e as luzes serão desligadas no final do temporizador. Após desligar as luzes, todas as operações serão ineficazes. Para acordar novamente, o interruptor precisa ser colocado na posição de "30" minutos novamente para reiniciar. Empurre o interruptor para "OFF" para desligar.




FEITO NA CHINA



## Λαμπά σιλικόνης

Εγχειρίδιο Οδηγιών



### Σημαντική Παραμέτρος

Όνομα προϊόντος: Σιλικόνη Λαμπά  
Κατηγορία προϊόντος: Λαμπά υφνού  
Μοντέλο: A002, A003, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A015, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A027, A028, A029, A030, A032, D5 K-1153, K-1155, K-1156, K-1158, K-1159, K-1160  
Προεισθηφές: Άγγιξτε το φως  
Ονομαστική τάση: DC5V  
Ονομαστική ισχύς: 2W  
Ρεύμα φόρτισης: 200-600mA  
Είσοδος Ρεύματος: DC 5V--1A  
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mAh  
Χρόνος μπαταρίας: 6 ώρες  
Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες  
Υλικό: ABS/Σιλικόνη

### Οδηγίες

- Ενεργοποίηση διακόπτη στο κατά μέτρος: **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**  
**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** Σημειώστε τερματισμό λειτουργίας. 30 λεπτά
  - Κατά τη χρήση, παρακαλώ πατήστε το διακόπτη στη θέση "ON". Αυτή τη στιγμή η ένταση του φωτός είναι 30%. Πιέστε η "πατήστε ελαφρά το καλκίμα αλκοήλης, η ένταση του φωτός θα αυξηθεί" στο 60%. Πατήστε το ξανά η ένταση του φωτός θα αυξηθεί στο 100%. Με ετά ακόμη πατήστε, το φως θα σβήσει.
- Όταν ο διακόπτης μετακινείται θέση "30", ο χρόνος διακόπτης ρυθμίζεται για 30 λεπτά. Οι λειτουργίες εντός 30 λεπτών δεν θα χρονομετρηθούν ξανά και τα φώτα θα σβήσουν στο τέλος του χρόνου διακόπτη. Μετά την επανεκκίνηση του φωτός, όλες οι λειτουργίες θα είναι αναποτελεσματικές. Για να Επιστρέψτε ξανά ο διακόπτης πρέπει να ρυθμιστεί ξανά στη θέση "30" λεπτός για να επανεκκινήσει. Πατήστε το διακόπτη σε "OFF" για να τερματιστεί η λειτουργία.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ